



## Montageanleitung



**Schritt 1**

Unterlage für Montage vorbereiten und ThermBright Ziel abrollen



**Kleben**



**Tackern**



**Schritt 3**

Mit der schwarzen Schlaufe die durchsichtige Folie an der Rückseite ca 5 - 10cm abziehen ...



**Schritt 4**

...das Ziel mit der klebenden Seite nach unten über der Unterlage ausrichten, ...



**Schritt 5**

... ankleben und gleichmäßig festdrücken



**Schritt 6**

Nun das Ziel gespannt halten, die Folie Stück für Stück nach unten abziehen und das Ziel an die Unterlage ankleben bis die gesamte Folie entfernt ist